

FIBERBREDBÅND | TV | STREAMING | TELEFONI | MOBI





VELKOMMEN

- MEDFØLGENDE UDSTYR
- AIRTIES 7410X
- INSTALLATION
- START AF TV-PORTAL
- GENERELT OM BRUG AF TV-BOKSEN
- WAOO FJERNBETJENING
- KONTAKT

VELKOMMEN

KÆRE KUNDE

Tillykke med din nye TV-boks

I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV-boks til dit TV.

Har du brug for en mere detaljeret gennemgang af funktionerne i TV-portalen, kan du finde brugervejledningen til Waoo TV-portal på waoo.dk/kundeservice/ vejledninger-og-vilkaar/

Vi håber, at du får stor glæde af din nye TV-boks. Har du spørgsmål, kan du finde masser af svar og information på waoo.dk

God fornøjelse med din nye TV-boks.

Med venlig hilsen Waoo

MEDFØLGENDE UDSTYR

TV-boksen leveres med:

- Fjernbetjening inkl. 2 batterier
- HDMI-kabel
- Strømforsyning
- Netværkskabel

Tjek, at det hele er der, før du går i gang med installationen.



TV-boks

Fjernbetjening inkl. 2 batterier



HDMI-kabel



Strømforsyning



Netværkskabel

AIRTIES 7410X

INDEN DU GÅR I GANG

- 1. Fjern den gennemsigtige beskyttelsesfolie der dækker ventilationshullerne.
- 2. Placér TV-boksen i nærheden af dit TV. Sæt boksen på en hylde eller lignende, hvor der er mindst 15 cm. luft omkring den.

TV-BOKSEN - SET BAGFRA



- 1. S/PDIF for tilslutning til Digital Audio (optisk kabel)
- 2. HDMI-stik for tilslutning til HD TV
- 3. USB-stik p.t. ikke aktiveret
- 4. Ethernet-stik for bredbåndstilslutning
- 5. Power 12V strømtilslutning

INSTALLATION

Følg vejledningens trin og tilslut ikke strøm til TV-boks eller TV, før du kommer til det i vejledningen.

TILSLUTNING TIL FIBERBOKS

Tilslut netværkskablets ene ende i fiberboksen og den anden ende i netstikket på TV-boksen (ethernet-indgang) (figur 1).

Se i din vejledning til fiberboksen hvilke porte, der er TV-porte.



Har du brug for yderligere hjælp, til at koble din TV-boks til din fiberboks, kan du med fordel se her:

waoo.dk/kundeservice/vejledninger-og-vilkaar/tilslutning-af-tv-boks/

TILSLUTNING TIL TV

Sæt HDMI-kablet i en HDMI-indgang bag på dit TV og forbind den anden ende til HDMI-porten bag på TV-boksen (figur 2).



Figur 2: Tilslutning med HDMI-kabel.

TILSLUTNING AF STRØM

Når alle kabler til TV, netværk og evt. lyd er tilsluttet, skal der strøm til TV og TVboks. Tænd TV'et, før du tænder TV-boksen.

Forbind strømforsyningen med TV-boksen (indgangen mærket "12V DC"). Sæt herefter strømforsyningen i en stikkontakt (figur 3).



Figur 3: Forbindelse til strømudtag.

TILSLUTNING TIL EKSTERN AUDIO

Hvis du ønsker at tilslutte et eksternt audio system, skal du forbinde et optisk kabel med Digital Audio-stikket på TV-boksen og kablets anden ende med stikket på dit audio system.

Kablerne er ikke en del af leveringen og skal købes særskilt. Vi henviser til din lokale radio- og TV-forhandler.





START AF TV-PORTAL

- 1. Tænd for dit TV og din TV-boks.
- 2. TV-boksen kobler sig nu på netværket og opdaterer de nødvendige indstillinger. Ved opstart vil du se en opstartsskærm, som viser, at din TV-boks startes. Vent venligst, til den er færdig.
- 3. Når opdateringen er færdig, vil du se TV-billedet på dit TV. Nu er alt klart, og du skal bruge fjernbetjeningen til TV-boksen for at bevæge dig rundt og vælge kanaler. Vejledning til fjernbetjening finder du på side 13 og 14.
- 4. Du kan finde brugervejledningen til Waoo TV-portal på waoo.dk/kundeservice/ vejledninger-og-vilkaar/.

GENERELT OM BRUG AF TV-BOKSEN

Lampen foran på TV-boksen lyser blåt, når den er tændt, og rødt når den er på standby. Du tænder og slukker for TV-boksen ved at trykke på den røde powerknap eller på power-knappen på fjernbetjeningen.

TV-BOKSEN - SET FORFRA



1 Power

- Blå: TV-boksen er tændt.
- Kortvarigt blinkende blå: TV-boksen modtager signal fra fjernbetjeningen.
- Længerevarende blinkende blå: TV-boksen er under opdatering.
- Rød: TV-boksen er på standby.
- 2 Netværk: Lyser rødt, når der er netværksforbindelse.
- **3 HD:** HD lyser rødt, når der er HD-signal.
- 4 4K: Lyser rødt, når der er 4K-signal.

WAOO FJERNBETJENING

Når du modtager din Waoo TV-boks og fjernbetjening, er disse parret med hinanden, så fjernbetjeningen kommunikerer via et radiostyret signal (RF). Det betyder, at den modtager signalerne via radiofrekvens i stedet for Infrarød (IR). Dette gør, at du ikke behøver at pege direkte på TV-boksen, men for eksempel kan gemme TV-boksen væk i et skab.

Når batterierne løber tør for strøm, så skal TV boksen og Fjernbetjeningen parres igen og det gør du sådan her:

INDSTIL TIL RF

For at skifte til RF: Tryk på **"OK"** + **"2"** i 5 sekunder, indtil den grønne LED-lampe øverst på fjernbetjeningen lyser to gange.

Når boksen er i RF-mode, skal den første gang parres med TV-boksen.

Hold knapperne **"PLAY/PAUSE"** + **"OK"** nede i 5 sekunder, indtil den grønne LEDlampe øverst på fjernbetjeningen blinker langsomt et par gange.

Herefter er TV-boksen og fjernbetjeningen forbundet via RF.

SKIFT TILBAGE TIL IR

For at skifte til IR: Tryk på "OK" + "1" i 5 sekunder.

Hold knapperne **"PLAY/PAUSE"** + **"OK"** nede i 5 sekunder igen for at koble dem fra hinanden.

LED-lampe	් ර්
	Sæt
	4 5 6 Ved
Mellemrumsknap Når du skal lave mellemrum i søgninger.	gni yd mno num efte 7 8 9 tryk bog
Søgefunktion	
On demand Åbner film menuen.	Nav net
Pile-knapper Brug de 4 pile-knapper til at bevæge dig mellem og til at navigere i kanalmenuen.	eemand V og P
TV Gå til TV.	
Viser den aktuelle TV-guide.	Source Manuel Son Son
Tilbage Hopper tilbage i menuerne, men kan også bruges til at hoppe til sidst sete kanal.	Here hov
Lydstyrke Justerer lydstyrken.	Ch C
	• • Vide Wac tilba
Skip tilbage Benyttes til at gå 5 min, tilbage i en film eller et TV-program.	Ben en f
	WAOC

n**dby** tter TV-boksen på standby.

meriske knapper (0-9)

direkte adgang til kanaler. I flercifrede kanalnumre skal nrene indtastes umiddelbart er hinanden. Ved indtastning kkes det antal gange som istavet er i rækken.

st TV: Åbner tekst TV.

vigation: Navigationsknapper-benyttes til sideskift i TV-guide Kanalliste.

tflix: Åbner Netflix.

n: Åbner Waoo Bio.

Benyttes til valg af det rkerede eller bekræftelse n tilkendegivet på skærmen.

o: Viser information omng det valgte program.

nu: Viser eller afslutter edmenuen.

alvalg: Skift til næste eller ige kanal.

te: Sluk eller tænd for lyden.

eo-knapper: Betjening af oo Bio eller Netflix. Spol age, stop, afspil/pause og bl frem.

p frem hyttes til at gå 5 min. frem i film eller et TV-program.

KONTAKTINFORMATION

Kundeservice

Tlf: 87 92 55 77 - tast 1 Kundeservice har åbent:

- mandag torsdag kl. 8 16
- fredag kl. 8 15

Support

Tlf: 87 92 77 55 - tast 3

Supporten har åbent:

- alle hverdage kl. 8 20
- lørdag, søndag og helligdage kl. 10 14

Adresse

AURA Fiber A/S Knudsminde 10 8300 Odder

Email fibernet@aura.dk

